

SITE :



# DOSSIER TECHNIQUE

## PROCEDURES D'EXPLOITATION DE L'ALARME INCENDIE

**A**gence  
**R**égionale de  
**P**rotection et de  
**S**écurité

DATE DE MISE EN SERVICE :

HOT LINE ARPS (24h/24, 7j/7)

**06** . . . . .

[www.arpsecurite.fr](http://www.arpsecurite.fr)

# COMPOSITION DE L'INSTALLATION

## BÂTIMENT PRINCIPAL :

1 alarme incendie FARE de TYPE 4 secourue composée de :

7 déclencheurs manuels à membrane déformable  
( 3 en RdC, 3 au 1<sup>er</sup> étage et 1 au 2<sup>ème</sup> étage),

4 sirènes 90 dB (2 au RdC dont 1 dans centrale, 2 au 1<sup>er</sup> étage et 1  
au 2<sup>ème</sup> étage)

## BÂTIMENT B :

3 alarmes incendie FINSECUR IROISE 4-P de TYPE 4 autonomes  
réparties comme suit :

1 à chaque niveau : RdC - 1<sup>er</sup> étage - 2<sup>ème</sup> étage

## BÂTIMENT SPE :

2 alarmes incendie FINSECUR IROISE 4-P de TYPE 4 autonomes  
réparties comme suit :

1 à chaque niveau : RdC - 1<sup>er</sup> étage

FORMATION DU PERSONNEL A L'UTILISATION REALISEE LE ...

# MANIPULATION DE L'ALARME INCENDIE

## Procédures simplifiées

### PLAN DE ZONES pour repérage :

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Zone 1 | = | DM bâtiment Principal - tous les niveaux |
| Zone 2 | = | DM bâtiment B RdC                        |
| Zone 3 | = | DM bâtiment B 1 <sup>er</sup> étage      |
| Zone 4 | = | DM bâtiment B 2 <sup>ème</sup> étage     |
| Zone 5 | = | DM bâtiment SPE RdC                      |
| Zone 6 | = | DM bâtiment SPE 1 <sup>er</sup> étage    |

**DM** = déclencheur manuel (boîtier rouge)

### SI DEPART D'INCENDIE :

Enfoncer la membrane d'un déclencheur manuel,  
Les sirènes sonnent par zones pendant **5 MINUTES** !

### ARRÊT DE L'ALARME :

Réarmer le(s) déclencheur(s) manuel(s) enfoncé(s) à l'aide de la clé blanche,  
Appuyer sur « REARMEMENT » ou « ARRÊT SIGNAL SONORE » à la centrale

**LES SIRENES CESSERONT DE SONNER AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 5 MINUTES !**

### EN CAS DE BESOIN :

**HOT LINE ARPS (24h/24, 7j/7)**

**06 . . . . .**